



 bilicra

Vision

Kullanım Kılavuzu

Ürün Özellikleri



Konum Takibi



Sanal Bariyer



Acil Durum



Ayak İzi



Uyarı Mesajı



Saati Bul



Saat Çıkarıldı Uyarısı



Telefon



Mesajlaşma



Selfie Kamera



Mobil Uygulama



Aktiviteler



Ödüller

Paket İeriĐi

1X VISION GPS Watch
1X Kullanım Kılavuzu
1X Garanti Belgesi

1X USB Şarj Kablosu
1X Tornavida

Teknik Özellikler

Marka: Bilicra

Model: VISION GPS Watch

Ekran : 1.3 in Dokunmatik Ekran

İşlemci : MTK2503,260 MHz

BaĐlantı : 2G-4,5G (Operatör alt yapısına göre deĐişiklik gösterebilir)

Hafıza : Ram: 32MB-Rom : 32MB

Konum:GPS,AGPS,LBS,WiFi

SIM Nano Sim Kart

Kamera: 0,3MP Batarya : 450mAh

AĐırlık : 38 Gr.

Boyut :529x445x15mm

alıřma Süresi : 24-48 Saat (Gü tasarruf modunda) Sar DeĐeri :0,061W/kg (yüz)-
0,631W/kg (bilek)

Suya Dayanıklılık :IP67

Uzaktan Kontrol: Destekliyor

Sertifikalar

Bu cihaz ETSI TS 122 268 standardına veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlara ve bu standartlarda yer alan teknik özelliklere uygundur.

Bu cihaz Türke karakterlerin tamamını ihtiva eden

ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040.v8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.





SIM Kartı Yerleştirme

SIM kartın internet erişimi olmalıdır.

SIM kartın PIN kodu telefon aracılığı ile kaldırılmalıdır.

SIM kart, saat kapalı durumdayken yerleştirilmelidir.

Kapak kapatılmadığı sürece cihaz su geçirebilir.



1: Kutudan çıkan tornavida yardımı ile SIM kart kapakçığını açın.

2: Nano SIM kartı görselde görüldüğü şekilde yuvaya yerleştirin.

3: Tornavida yardımı ile SIM kart kapakçığını yerine yerleştirin.



Bilicra Care Uygulama Kurulumu

Bilicra Care uygulamasını Play Store ya da App Store üzerinden indirin.

Uygulamayı açın ve Yeni Kayıt butonuna basın

Yeni kayıt

E-postanıza girin

Kodu girin

Kodu Gönder

Şifre oluşturun (en az 8 haneli)

Kaydolun

☐ Okudum ve kabul ediyorum [Kullanıcı Sözleşmesi](#),
[Gizlilik Sözleşmesi](#)

Sevdi Dil : Türkçe

Alan : Asya ve Okyanusya

Yeni Kayıt Oluşturma

Geçerli e-posta adresinizi girin
Doğrulama kodunu girin
Şifrenizi oluşturun (en az 8 haneli)
Dil: Türkçe
Alan: "Asya ve Okyanusya" seçin
Kaydı onaylayın

Cihaz ekle



Kayıt için saatin ID numarasını...



Temel Bilgiler



Takma ad



Ben Anne

Tamam

Cihaz Ekleme



ID No: Saat menüsünde yer alan QR kod alanından ulaşabilirsiniz



Saat kullanıcısının adı



Uygulama kullanıcısının ilişkî düzeyi

AYARLAR

S.O.S. Acil Durum Numaraları

Ana Ekran / Ayarlar / S.O.S. Acil Durum Numaraları

Uygulama üzerinden kaydedebileceğiniz 3 adet acil durum (S.O.S.) numarasını saat üzerinde bulunan acil durum (S.O.S.) butonuna basarak arayabilirsiniz. Acil durum araması için en fazla 3 numara kayıt edilebilir. S.O.S. çağırısı aktif olduğunda saat sırasıyla kayıtlı numaraları arayacaktır.

Telefon Rehberi

Ana Ekran / Ayarlar / Kişiler

Saati arayacak veya saatin arayabileceği 15 kişilik rehberi oluşturmanızı sağlar. İlk alana İsim, İkinci alana 0 rakamı ile birlikte rakamların arasında boşluk bırakmadan telefon numarası eklenmelidir.

Saat Çıktı Uyarısı

Ana Ekran / Ayarlar / İşlevleri Devre Dışı Bırak (Android)

Ana Ekran / Ayarlar / Cihaz Çıkarıldı Bildirimi (IOS)

Ayarın açık olması durumunda, kullanıcı tarafından saat koldan çıkarıldığında uygulama üzerinden bildirim mesajı gelmesini sağlar.

Sınıfta Devre Dışı

Ana Ekran / Ayarlar / Rahatsız Etmeyin

Ders saati ve benzeri alanlarda saatin "**Rahatsız Etmeyin**" fonksiyonunu kullanmak için saat aralığı girdikten sonra kaydetmeniz gerekmektedir.

Konum Güncelleme

Ana Ekran / Ayarlar / Takip Sıklığı

Saat, konum bilgisini belirlenen periyotta uygulama üzerinden cep telefonuna gönderir.

Not: Daha uzun batarya süresi için, **Saatte bir güncelle modu**'nda kullanmanız önerilir.

Dil ve Saat

Ana Ekran / Ayarlar / Saat Dilimi

Saat dilimi menüsünden Türkiye için dil Türkçe, saat dilimi ise GMT+3 (East) olarak seçilmelidir.

Bildirim Mesajları

Ana Ekran / Ayarlar / SMS Uyarıları

Menüdeki ilgili telefon numarası alanına telefon numaranızı yazarak, bildirim almak istediğiniz uyarıyı aktif hale getirdiğinizde, mobil uyarıların yanı sıra SMS olarakta bilgilendirme alabilirsiniz.

Uzaktan Yeniden Başlatma

Ana Ekran / Ayarlar / Uzaktan Yeniden Başlatma

Uzaktan yeniden başlatma özelliğinin kullanılabilmesi için cihazın açık konumda, SIM kart internet bağlantısının aktif durumda olması gerekmektedir.

Not: Cihaz kapalıyken uzaktan açma özelliği kullanılmamaktadır.

Uzaktan Kapatma

Ana Ekran / Ayarlar / Uzaktan Kapat

Uygulamadaki ayarlar menüsü içinde yer alan "**Uzaktan Kapat**" seçeneğini kullanabilir, ayrıca saat içindeki SIM kart çıkartılıp. "**S.O.S.**" butonuna basılı tutarak saati kapatabilirsiniz.

Not:

- a) Saat, içerisinde internet bağlantısı olan bir SIM kartın takılı olması durumunda sadece mobil uygulama ile kapatılabilir.
- b) Saat yanınızda değilse, uzaktan kapatma fonksiyonunu kullanmayınız. Saat uzaktan kapatılabilir ancak uzaktan açılmaz.

Aile Üyeleri

Ana Ekran / Ayarlar / Aile Üyeleri

Mevcutta saati yöneten yöneticilerin hesaplarının görüntülenmesini sağlar.

ÖZELLİKLER

Cihaz özellikleri, modele ve uygulama versiyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Uzaktan Kamera

Ana Ekran / Uzaktan Fotoğraf İste

Saat üzerinden gönderilen tüm fotoğraflar Bilicra Care uygulaması üzerinde depolanır.

Not: Saat üzerinden sadece en son çekilen fotoğrafa ulaşılabilir.

Anlık Konum Takibi

Ana Ekran / Harita

Saat kullanıcısının bulunduğu konumu takip etmenizi sağlar. Harita üzerindeki konum işaretine dokunduğunuzda bilgilendirme balonu içindeki alanda; konumun tarihi, saati, konumun açık adresi ve saatin batarya durumu görüntülenir. Haritadaki konum bilgisini güncellemek için, ekranın sağ üst köşesinde yer alan güncel konum alma butonuna dokunun.

Not: Birden fazla akıllı saat kullanımlarında Harita/Konum menüsü üzerinden  simgeleri arasında geçiş yaparak seçili cihazın ya da birden fazla cihazın konumunu aynı anda görebilirsiniz

Aktiviteler

Ana Ekran / Sağlık

Saat üzerinde bulunan adım sayar, kalori oranı, yürüme mesafesi ve uyku süresi gibi aktivitelerin verisini günlük olarak gösterir. Aktiviteler özelliğini kullanmak için açma anahtarını aktif hale getirmeniz gerekmektedir.

Tema Rengi

Cihaz ekranının teması, saatte dijital saat ekranı mevcut iken ekrana 3 saniye basılı tutulduğunda değiştirilebilmektedir.

Mesaj Gönderme

Ana Ekran / Mesajlar

Saatinize sesli ya da yazılı mesaj gönderebilir, saat kullanıcısı tarafından gönderilen sesli mesajları dinleyebilirsiniz. Sesli mesaj gönderebilmek için mobil uygulamadan mesajlar menüsüne girebilir, ekranın sol altında bulunan kutucuktan sesli veya yazılı mesaj tercihini seçip gönderebilirsiniz. Ses kaydı için başla butonuna basılı tutun, buton bırakıldığında mesajınız saat kullanıcısına otomatik olarak gönderilecektir. Sesli mesaj 3 saniye ve üzerinde olmalıdır.

Alarm

Ana Ekran / Alarm

Saat üzerinde 3 farklı alarm oluşturulabilir. Alarm oluşturmak için istediğiniz saati seçerek, kaydetmeniz gerekmektedir.

Uyarı Mesajları

Ana Ekran / Bildirimler

Uygulama ayarlarından aktif edilmiş bildirim mesajlarını bu alandan takip edebilirsiniz.

Ödüller

Ana Ekran / Ödüller

Saat kullanıcısına ödül gönderebilirsiniz. Göndereceğiniz ödülü + butonu ile arttırıp "Tamam" seçildiğinde saat üzerinde bulunan yıldız ödüllendirdiğiniz görülecektir.

Ayak İzi

Ana Ekran / Ayak İzi (iOS)

Ana Ekran / Geçmiş (Android)

Menü üzerinden tarih ve saat aralığı seçerek, seçilen tarih aralığında saat kullanıcısının nerelerde bulunduğunu görmenizi sağlar.

Sanal Bariyer

Ana Ekran / Sanal Bariyer

Saat kullanıcısı için güvenli sanal alan belirlemenizi sağlar. Menü üzerinde bulunan + butonu seçilerek 200m ile 2000m çap arasında güvenli bölgeler ayarlayabilir. Bölge dışına çıkılması durumunda telefonunuza bildirim gelir. Aktif hale getirmek için haritaya basarak bölge seçimi yapabilirsiniz. Ekranın altında yer alan çubuk, alanın çapını genişletmenizi ya da daraltmanızı sağlar. Birden fazla güvenli bölge tanımlı yapabilirsiniz.

Cihazın Konumunu Göster

Ana Ekran / Harita / Cihaz Bul (Android)

Ana Ekran / Konum / Cihaz Bul (iOS)

Cihazın konumunu harita üzerinden görmenizi sağlamaktadır.

Not: Saat kapalı ortamda bulunduğu GPS uydularıyla haberleşemeyeceği için konum bilgisi sağlayamaz. LBS fonksiyonu aktif olduğunda GSM şebekesi üzerinden servis aldığı baz istasyonunun yerini size gösterir. Bu nedenle saatin bulunduğu konum bilgisi, yüksek yanlış payı ile haritada listelenir. Birden fazla cihazınız varsa, cihazınızı seçmeniz gerekmektedir.

Saati Bul

Ana Ekran / Cihaz Bul

Saatinizi kaybetmeniz durumunda sesli uyarı alabilmenizi sağlar.

Not: Bu uygulamanın aktif olabilmesi için saatinizin açık ve hattınızın internet paketi olmalıdır.

Bilicra Çözüm Merkezi
0850 303 96 73

www.bilicra.com